

Flarm update

Power Flarm Das geht am besten via SD-Karte. (Dauert alles in allem ca. 5min)

- Neue Software auf die Karte laden
- Hindernisdaten auf die Karte laden
- Flarm einschalten und via Menü das update starten. Hindernisdaten sollten sich automatisch auch installieren. Falls nicht: Über das Menü den Updatevorgang starten.

Alte Flarm (F06) Das geht am besten via Flarmtool. (Dauert alles in allem ca. 20-30min)

- Bei Flarm.com bei den Downloads die aktuellste Version von Flarmtool herunterladen und installieren
- Damitinstalliert sich automatisch die aktuellste Flarm Software.
- Das Flarm anschliessen am PC
- Flarmtool starten
- Der Anleitung folgen
- Hindernisdaten update separat durchführen

TRX Sind etwas komplexer zum updaten.

- TRX-Tool herunterladen
- Flarmtool herunterladen
- PC am Heli anschliessen via USB bei CoPi
- TRX-Tool starten
- Im register allgemein bei "Nutze Port 2 wie USB" einen Haken setzen, Einstellungen inst TRX schreiben.
- TRX-Tool beenden
- USB ausstecken, 10s warten, erneut einstecken
- Flarmtool starten **ACHTUNG**, es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Flarm antwortet.
- Der Anleitung folgen
- Hindernisdaten update separat durchführen
- Flarmtool beenden
- TRX-Tool starten
- Im register allgemein bei "Nutze Port 2 wie USB" den Haken entfernen, Einstellungen inst TRX schreiben.
- Alles beenden, das UPdate ist fertig.

From:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server

Permanent link:

https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=flarm_updateen&rev=1484227541

Last update: **2017/01/12 14:25**

