

SOP Laser Trimble im R66

im folgenden Verzeichnis sind Bilder, wie der Heli vorbereitet wird:

J:\34 Maintenance\9\Flugoperation\Swissfoto Trimble Laser R66 Feb 20

Diese Vorbereitungen dauern ca. 30min.

Bemerkungen:

- Im Baggage Compartment an der Decke der gelbe Anschluss ist Masse.
- Montage GPS Antenne: Doubler demontieren, Antenne halten, Alu Blech überstülpen, dann GPS Antenne anschliessen, damit das Kabel nicht in das Leitwerk fallen kann. Jetzt das Alu Blech monterien, dann die GPS Antenne befestigen. ACHTUNG: Je nach Antenne braucht es die einen oder die anderen Schrauben.
- Montage des Lasers: ALU Blech mit der Trimble Laser Beschriftung einbauen, noch nicht anschrauben, da man sonst den Laser über die hohen Schraubenhöfen heben muss und so würde er an der Decke anstehen. Vorgängig am Laser die Original Befestigungsfüsse montieren und unbedingt vorher auch die Schutzplatte der Kamera entfernen. Dann den Laser rein stellen, und befestigen. Hinten Links weg lassen, da man dort nicht Zugang hat zum Anschrauben. Danach kann von unten her die schwarze Rahmenplatte montiert werden.

From:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server



Permanent link:

https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=sop_laser_trimble_im_r66&rev=1581931963

Last update: 2020/02/17 10:32