

Update Kabelkarte

1 mal Pro Woche wird überprüft, ob ein Kabelkarten-Update verfügbar ist.

<http://achtung-kabel.ch/>

- Die Karte herunterladen und installieren
- GPS via USB am PC anschliessen und wenn es aufgestartet ist Map Source öffnen
- Danach bei den Symbolen unterhalb "Hilfe" auf Daten senden klicken. (Bei Charts sollte ein Haken sein.)
- GPS einschalten und in der Datenbank überprüfen ob es geklappt hat.

From:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - **Valair Cloud Server**

Permanent link:

https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=gps_hinderniskarten_updaten&rev=1515165499

Last update: **2018/01/05 16:18**

